Procédure TrueNAS

Objet:


Cette procédure a pour objectif de permettre la création d'un partage de lecteur réseau sur un système Windows, en s'appuyant sur un serveur TrueNAS comme solution de stockage, afin de centraliser les fichiers et faciliter l'accès aux données partagées au sein du réseau local.

Table des matières :


D 1 147' 1		_
Partage Willingow	AC ·	,
i aitage vviiluov	VS:	


Nous nous retrouvons sur l'interface Web de TrueNAS.


Nous allons créer un premier pool.



Nous allons appeler le premier pool : RAID 1










Passez toutes les étapes jusqu'à cette page

Puis cliquez sur « Create Pool »




Maintenant, nous allons aller créer un utilisateur.







Il faut définir un utilisateur avec un mot de passe ainsi que les permissions.




Une fois cela fait, nous allons créer notre partage tout en activant SMB. Ce protocole va nous permettre de partager des fichiers avec d'autres ordinateurs via le réseau.




Nous allons le nommer « Partages »






Nous allons aller dans « Edit Filesystem ACL »




ACL Editor va permettre de gérer les permissions, accès aux Partages réseaux .

« NFS4_OPEN est un modèle d'autorisation basé sur NFSv4 (Network File System version 4), configuré pour permettre un accès très ouvert. Tout le monde peut lire, écrire, modifier et supprimer des fichiers dans le dossier.



Il suffit d'aller dans l'explorateur de fichier et de mettre l'IP de notre partage.

Puis de s'identifier avec notre user et notre mot de passe créé auparavant.



Nous allons créer un dossier pour voir si tout marche bien.

